

### 氧化铁黄铁红色浆参考配方

<b>A</b>	
水	30
分散剂DISPERBX DIC01	7
有机氨	0.2
分散剂Disperbx 600	2
氧化铁黄	65
防沉剂	0.2
消泡剂SD250	0.2
高速分散研磨均匀后包装	

<b>B</b>	
水	30
分散剂DISPERBX DIC01	7
有机氨	0.2
分散剂Disperbx 600	2
氧化铁红	65
防沉剂	0.2
消泡剂SD250	0.2
高速分散研磨均匀后包装	

### 有机颜料分散配方

<b>C</b> (含APEO的有机色浆分散)	
有机颜料分散参考配方	
DISPERBX 2775	5
X4005	2
1188A	0-1
丙二醇	10
酞青蓝或碳黑	40
水	43
消泡剂SD250	0.15

### D(不含APEO体系有机分散参考配方)

STAB T100	5
丙二醇	10
酞青蓝碳黑	40
水	43
消泡剂SD250	0.15
X4005	2

### 纳米氧化铁黄色浆参考配方

A	
水	30
分散剂DISPERBX DIC01	7
有机氨	0.2
分散剂Disperbx 600	2
氧化铁黄	50
消泡剂SD250	0.2
高速分散研磨均匀后包装	

A	
水	30
分散剂DISPERBX DIC01	7
有机氨	0.2
分散剂Disperbx 600	2
纳米氧化铁红	50
消泡剂SD250	0.2
高速分散研磨均匀后包装	